

Notice d'utilisation rapide

1



Montez votre e-Gleek suivant les consignes décrites dans la notice d'utilisation

2



Appuyez sur le bouton du haut pour sélectionner le mode actif (led verte) ou hivernage (led rouge)


Appuyez sur le bouton TEST deux fois (1 seconde d'intervalle) et attendez que la LED clignote.

3



Connectez votre smartphone (ou un dispositif Wifi) au hotspot e-Gleek⁽¹⁾:

4




Configurez votre e-Gleek via un explorateur internet (adresse IP:192.168.42.1)

5




Vérifiez la Date et l'heure du système

6




Vérifiez la connexion au réseau 3G⁽²⁾

7



Vérifiez la planification pour le comptage des insectes

8



Appuyez sur le bouton "PowerOff" pour éteindre le piège.

Lisez la notice d'utilisation avant d'utilisez votre piège e-Gleek

http://download.advantsee.com/ADV_UM_9023_01.pdf

INFORMATION

Besoin de support
support@advantsee.com

ADVANTSEE SARL
2 Rue A. Kastler
44307 Nantes
France

⁽¹⁾SSID: e-gleek123 Le nom du piège est indiqué sur l'étiquette
Mot-de-passe: tgv44air!

⁽²⁾L'APN dépend de la carte SIM et du fournisseur de réseau